

Marca	Modelo	Serie	Desde Hasta	Aire	Habitaculo	Aceite	Combustible
CASE minipalás cargadoras	Construction	310, 360, 440, 450, 480, 580, 584, 585, 600, 660, 680, 1740, 1835, 1845	0000-00-00 - en adelante	AR1470			
CASE minipalás cargadoras	Serie 1800	Modelo 1840 c/ Case 4-390, 164	0000-00-00 - en adelante	AR2065 -		OL486	GS97
CASE minipalás cargadoras	Serie 1800	Modelo 1840 Cummins 4BT 3,9	0000-00-00 - en adelante	AR2071 -		-	-
CASE minipalás cargadoras	Serie 1800	Modelo 1840 Cummins 4BT 3,9	0000-00-00 - en adelante	AR2100 -		-	-
CASE minipalás cargadoras	Serie 1800	Modelo 1845C c/ Case 4-390	0000-00-00 - en adelante	-		OL486	GS97
CASE minipalás cargadoras	Serie XT	40, 60, 70, 85	0000-00-00 - en adelante	AR2071 -		-	-
CASE minipalás cargadoras	Serie XT	40, 60, 70, 85	0000-00-00 - en adelante	AR2100 -		-	-