

| Marca | Modelo | Serie | Desde Hasta | Aire | Habitaculo | Aceite | Combustible |
|---------|---------------|---|--------------------------|--------|------------|--------|-------------|
| HITACHI | EX 200-2 | EX 200-2 | 0000-00-00 - en adelante | AR2087 | | | |
| HITACHI | EX 200-3 | EX 200-3 | 0000-00-00 - en adelante | AR2087 | - | - | |
| HITACHI | EX 200LC | EX 200LC | 0000-00-00 - en adelante | AR2087 | - | - | |
| HITACHI | Series varias | EX300-2 / EX 300-3 / EX 300H-3 / EX 310H-3C / EX 370H-5P / EX 580H-5 / FH 330-3 / SCX 900-2 | 0000-00-00 - en adelante | AR2088 | - | - | |