

| Marca      | Modelo     | Serie  | Desde Hasta              | Aire     | Habitaculo Aceite | Combustible |
|------------|------------|--|--------------------------|----------|-------------------|-------------|
| JOHN DEERE | JOHN DEERE | AF 19847 / AH 19847 / AT1131N / AT31825  | 0000-00-00 - en adelante | AR2042   | -                 | -           |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE | AH20 487 / AH20 488 / AH20 488H / AQX11 3760 / AQX 94 573 / AR 76 434 / AT 18 426T / AT 18 526T / AT | 0000-00-00 - en adelante | AR2121 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE | AT 44 377 / K 66 172 / K 66 712 / PAT 44 377 / 21X11 987 A   | 0000-00-00 - en adelante | AR2121 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 100  | 105, 162   | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 1000 | 1030   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 1000 | 1065A, 1075, 1075A, 1420   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 1000 | 1175   | 0000-00-00 - en adelante | -        | -                 | GS149       |
| JOHN DEERE | Serie 1000 | 1814, 1815 Modelos 8960 Cummins NT-855 14 Lts  | 0000-00-00 - en adelante | -        | -                 | GS122       |
| JOHN DEERE | Serie 200  | 200C, 200CL, 230C 6068H  | 0000-00-00 - en adelante | AR2088 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 200  | 200C, 200CL, 230C 6068H  | 0000-00-00 - en adelante | AR2089 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 200  | 240, 240 SERIE II, 250, 270  | 0000-00-00 - en adelante | AR2071 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 200  | 240, 240 SERIE II, 250, 270  | 0000-00-00 - en adelante | AR2100 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 200  | 299  | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 2000 | 2140, 2330, 2420, 2530, 2730, 2850   | 0000-00-00 - en adelante | AR2077 - | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 2000 | 2360, 2510, 2520   | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 300  | 300, 301, 310, 315, 340  | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 300  | 317, 320, 325  | 0000-00-00 - en adelante | AR2071 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 300  | 317, 320, 325  | 0000-00-00 - en adelante | AR2100 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 300  | JD 308, JD 309   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 300  | JD 310A, JD 350A   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 300  | Maq Construccion   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL501             | -           |
| JOHN DEERE | Serie 3000 | 3020, 3300, 3830   | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 3000 | 3140, 3330, 3340, 3420, 3540, 3530, 3350, 3550, 3640   | 0000-00-00 - en adelante | AR2077 - | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 400  | 400, 440, 448, 450, 455, 482   | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 400  | 445  | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL718C            | GSO1603     |
| JOHN DEERE | Serie 400  | JD 450B, JD 440  | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 4000 | 4400   | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 4000 | 4420, 4530, 4730, 4040, 4050, 4420, 4730, 4930   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 500  | 500, 510, 540, 548, 550  | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 500  | JD 540, JD 540A  | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 500  | JD 544, JD 544A  | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 500  | JD 544B, JD 544C   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 500  | JD 570, JD 570A  | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 5000 | 5010   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL723C            | -           |
| JOHN DEERE | Serie 5000 | 5010   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | -           |
| JOHN DEERE | Serie 5000 | 5605   | 0000-00-00 - en adelante | -        | -                 | GS149       |
| JOHN DEERE | Serie 600  | 610, 699   | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 600  | JD 644B  | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | -           |
| JOHN DEERE | Serie 6000 | 6300 4 x 2, 4 x 4  | 0000-00-00 - en adelante | AR590 -  | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 6000 | 6300 4 x 2, 4 x 4  | 0000-00-00 - en adelante | AR491 -  | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 6000 | 6500 4 x 2   | 0000-00-00 - en adelante | AR562 -  | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 6000 | 6500 4 x 2   | 0000-00-00 - en adelante | AR493 -  | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 6000 | 6500 4 x 2   | 0000-00-00 - en adelante | AR2116 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 6000 | 6600 6-329, 6-404  | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 700  | 730, 750   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL726C            | GSO1604     |
| JOHN DEERE | Serie 700  | 770,772 6531   | 0000-00-00 - en adelante | AR2088 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 700  | 770,772 6531   | 0000-00-00 - en adelante | AR2089 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 700  | 770,772 6081 Power Tech  | 0000-00-00 - en adelante | AR2083 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 700  | 770,772 6081 Power Tech  | 0000-00-00 - en adelante | AR2084 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 700  | JD 750, JD 755   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 7000 | 7515   | 0000-00-00 - en adelante | -        | -                 | GS149       |
| JOHN DEERE | Serie 8000 | 8100, 8100T, 8120, 8200, 8300, 8310, 8400 6081 T / 7.6L  | 0000-00-00 - en adelante | AR2083 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 8000 | 8100, 8100T, 8120, 8200, 8300, 8310, 8400 6081 T / 7.6L  | 0000-00-00 - en adelante | AR2084 - | -                 | -           |
| JOHN DEERE | Serie 8000 | 8430, 8440, 8630   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL466             | GS117       |
| JOHN DEERE | Serie 8000 | 8630, 8640, 8760, 8960   | 0000-00-00 - en adelante | -        | OL514             | -           |
| JOHN DEERE | Serie 8000 | 8960   | 0000-00-00 - en adelante | -        | -                 | GS121       |
| JOHN DEERE | Serie 850  | Tractores  | 0000-00-00 - en adelante | AR2088 - | OL514             | -           |

| Marca      | Modelo         | Serie  |
|------------|----------------|--|
| JOHN DEERE | Serie 900/2000 | 940, 975, 1140, 1420, 2040, 2140   |
| JOHN DEERE | Serie 9000     | 9650 W   |
| JOHN DEERE | Serie 9000     | 9900   |
| JOHN DEERE | Serie 9000     | 9910, 9920   |
| JOHN DEERE | Series varias  | 800/ 820/ 830/ 880/ 920/ 1010/ 1020/ 1030/ 1520/ 1530/ 1630/ 2010/ 2020/ 2030/ 2040/ 2120/ 2130/ 22  |
| JOHN DEERE | Series varias  | serie 24/ 111/ 165/ 244/ 299/ 300/ 301/ 302/ 310/ 350/ 380/ 400/ 401/ 410/ 440/ 450/ 480/ 482/ 600 / |

| Desde Hasta                | Aire     | Habitaculo | Aceite | Combustible |
|----------------------------|----------|------------|--------|-------------|
| 0000-00-00 - en adelante - | -        | -          | OL466  | -           |
| 0000-00-00 - en adelante - | -        | -          | -      | GS110       |
| 0000-00-00 - en adelante   | AR2116 - | -          | OL466  | GS117       |
| 0000-00-00 - en adelante - | -        | -          | OL466  | GS117       |
| 0000-00-00 - en adelante   | AR1470 - | -          | -      | -           |
| 0000-00-00 - en adelante   | AR1470 - | -          | -      | -           |