

Marca	Modelo	Serie	Desde	Hasta	Aire	Habitaculo	Aceite	Combustible
SUBARU	Impreza	Impreza GL, GX - 4WD 4 - 5 puertas	2000-04-02	- en adelante	AR1683PM		OL476	
SUBARU	Legacy	Legacy DL, GL 1,8 16V	0000-00-00	- en adelante	AR1619PM -		OL476 -	
SUBARU	Legacy	Legacy GL, GX 2,0 , 2,2 , 16V	0000-00-00	- en adelante	AR1683PM -		OL476 -	