

Marca	Modelo	Serie	Desde Hasta	Aire	Habitaculo	Aceite	Combustible
BOBCAT	200	A220, T200, S250	0000-00-00 - en adelante	AR2071			
BOBCAT	200	A220, T200, S250	0000-00-00 - en adelante	AR2100	-	-	
BOBCAT	2400, 2410, 943	2400, 2410, 943 Perkins	0000-00-00 - en adelante	AR2065	-	-	
BOBCAT	300	331, 337	0000-00-00 - en adelante	AR2062	-	-	
BOBCAT	300	A300 521211011	0000-00-00 - en adelante	AR2071	-	-	
BOBCAT	300	A300 521211011	0000-00-00 - en adelante	AR2100	-	-	
BOBCAT	500	500, 520, 530, 535, 540, 543	0000-00-00 - en adelante	AR2042	-	-	
BOBCAT	600	600, 611, 620, 630, 631, 632, 642	0000-00-00 - en adelante	AR2042	-	-	
BOBCAT	700	700, 720, 721, 722, 730, 731, 732, 741, 742, 743, 825	0000-00-00 - en adelante	AR2042	-	-	
BOBCAT	700	751	0000-00-00 - en adelante	-	-	OL514	-
BOBCAT	800	800, 800S, 873	0000-00-00 - en adelante	AR2064	-	-	
BOBCAT	800	800, 800S, 873	0000-00-00 - en adelante	AR2100	-	-	
BOBCAT	800	863, 863G, 864, 883, 885	0000-00-00 - en adelante	AR2071	-	-	
BOBCAT	800	863, 863G, 864, 883, 885	0000-00-00 - en adelante	AR2100	-	-	
BOBCAT	900	980 CUMMINS - 4BT 3.9	0000-00-00 - en adelante	-	-	-	GS102
BOBCAT	900	980	0000-00-00 - en adelante	-	-	-	GS100
BOBCAT	Arenadora CYM	Arenadora CYM	0000-00-00 - en adelante	AR2102	-	-	
BOBCAT	Arenadora Blasting 1210	Arenadora Blasting 1210	0000-00-00 - en adelante	AR2102	-	-	
BOBCAT	Arenadora Blasting 975	Arenadora Blasting 975	0000-00-00 - en adelante	AR2102	-	-	
BOBCAT	Construction	1213, 1600, 2000, 3023, 7753, 641, 643, 700, 700s, 743, 751, 753, 763, 843, 853	0000-00-00 - en adelante	AR1470	-	-	