

| Marca | Modelo | Serie | Desde Hasta | Aire | Habitaculo | Aceite | Combustible |
|-------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------|------------|--------|-------------|
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 100 Modelo CX 130, CX 160 ISUZU BB-4BG1T, DD-4BG1TRA | 0000-00-00 - en adelante | AR2087 | | | |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 200 Modelo CS 210, CX 240 ISUZU BB-4BG1T | 0000-00-00 - en adelante | AR2087 | - | - | |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 300 Modelo 360 Diesel | 0000-00-00 - en adelante | AR2065 | - | - | |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 400 Modelo 455C - 480E - 480E-LL - 480F - 480F-LL c/ Case 4-390 | 0000-00-00 - en adelante | AR2065 | | OL486 | GS97 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 401 Modelo 455C - 480E - 480E-LL - 480F - 480F-LL c/ Case 4-390 | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | GS102 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 500 Modelo 570 XLT c/ Case 4-390 | 0000-00-00 - en adelante | AR2065 | | OL486 | GS97 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 500 Modelo 580 Super E cargadoras c/ retro c/ Case 4-390 | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | GS102 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 500 Modelo 580 Super E cargadoras c/ retro c/ Case 4-390 | 0000-00-00 - en adelante | AR2065 | | OL486 | GS97 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 500 Modelo 580 Super K cargadoras 588 c/ Case 4T-390 | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | GS102 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 500 Modelo 580 Super K cargadoras 588 c/ Case 4T-390 | 0000-00-00 - en adelante | AR2060 | | OL486 | GS97 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 500 Modelo 580 Super K cargadoras c/ retro 588/ 650G 788PAA c/ Case 4T-390 | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | GS102 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 500 Modelo 580 Super K cargadoras c/ retro 588/ 650G 788PAA c/ Case 4T-390 | 0000-00-00 - en adelante | AR2060 | | OL486 | GS97 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 500 Modelo 590 cargadoras c/ retro c/ Case 4T-390 | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | OL486 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 600 Modelo 680 K 686 G GXR c/ Case 6-590 | 0000-00-00 - en adelante | AR2062 | | OL487 | GS97 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 600 Modelo 680 L cargadoras c/ retro c/ Case 6-590 | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | OL487 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 700 Modelo 780 C c/ Case 6T-590 | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | OL487 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 700 Modelo 780 C, CK ,D 336 TURBO ASPIRADO | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | GS102 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 700 Modelo 780 D c/ Case 6T-590 | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | OL487 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 800 Modelo 800, 821B, 880, 888 Case 6T-830 | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | GS102 |
| CASE | palas cargadoras y retro excavadoras | Serie 800 Modelo 980, 980B, 980D Case A 504BDT | 0000-00-00 - en adelante | - | - | | GS102 |