

Marca	Modelo	Serie	Desde Hasta	Aire	Habitaculo Aceite	Combustible
JOHN DEERE	JOHN DEERE	AF 19847 / AH 19847 / AT1131N / AT31825	0000-00-00 - en adelante	AR2042	-	-
JOHN DEERE	JOHN DEERE	AH20 487 / AH20 488 / AH20 488H / AQX11 3760 / AQX 94 573 / AR 76 434 / AT 18 426T / AT 18 526T / AT	0000-00-00 - en adelante	AR2121 -	-	-
JOHN DEERE	JOHN DEERE	AT 44 377 / K 66 172 / K 66 712 / PAT 44 377 / 21X11 987 A	0000-00-00 - en adelante	AR2121 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 100	105, 162	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 1000	1030	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 1000	1065A, 1075, 1075A, 1420	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 1000	1175	0000-00-00 - en adelante	-	-	GS149
JOHN DEERE	Serie 1000	1814, 1815 Modelos 8960 Cummins NT-855 14 Lts	0000-00-00 - en adelante	-	-	GS122
JOHN DEERE	Serie 200	200C, 200CL, 230C 6068H	0000-00-00 - en adelante	AR2088 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 200	200C, 200CL, 230C 6068H	0000-00-00 - en adelante	AR2089 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 200	240, 240 SERIE II, 250, 270	0000-00-00 - en adelante	AR2071 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 200	240, 240 SERIE II, 250, 270	0000-00-00 - en adelante	AR2100 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 200	299	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 2000	2140, 2330, 2420, 2530, 2730, 2850	0000-00-00 - en adelante	AR2077 -	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 2000	2360, 2510, 2520	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 300	300, 301, 310, 315, 340	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 300	317, 320, 325	0000-00-00 - en adelante	AR2071 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 300	317, 320, 325	0000-00-00 - en adelante	AR2100 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 300	JD 308, JD 309	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 300	JD 310A, JD 350A	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 300	Maq Construccion	0000-00-00 - en adelante	-	OL501	-
JOHN DEERE	Serie 3000	3020, 3300, 3830	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 3000	3140, 3330, 3340, 3420, 3540, 3530, 3350, 3550, 3640	0000-00-00 - en adelante	AR2077 -	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 400	400, 440, 448, 450, 455, 482	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 400	445	0000-00-00 - en adelante	-	OL718C	GSO1603
JOHN DEERE	Serie 400	JD 450B, JD 440	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 4000	4400	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 4000	4420, 4530, 4730, 4040, 4050, 4420, 4730, 4930	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 500	500, 510, 540, 548, 550	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 500	JD 540, JD 540A	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 500	JD 544, JD 544A	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 500	JD 544B, JD 544C	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 500	JD 570, JD 570A	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 5000	5010	0000-00-00 - en adelante	-	OL723C	-
JOHN DEERE	Serie 5000	5010	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	-
JOHN DEERE	Serie 5000	5605	0000-00-00 - en adelante	-	-	GS149
JOHN DEERE	Serie 600	610, 699	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 600	JD 644B	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	-
JOHN DEERE	Serie 6000	6300 4 x 2, 4 x 4	0000-00-00 - en adelante	AR590 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 6000	6300 4 x 2, 4 x 4	0000-00-00 - en adelante	AR491 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 6000	6500 4 x 2	0000-00-00 - en adelante	AR562 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 6000	6500 4 x 2	0000-00-00 - en adelante	AR493 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 6000	6500 4 x 2	0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 6000	6600 6-329, 6-404	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 700	730, 750	0000-00-00 - en adelante	-	OL726C	GSO1604
JOHN DEERE	Serie 700	770,772 6531	0000-00-00 - en adelante	AR2088 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 700	770,772 6531	0000-00-00 - en adelante	AR2089 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 700	770,772 6081 Power Tech	0000-00-00 - en adelante	AR2083 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 700	770,772 6081 Power Tech	0000-00-00 - en adelante	AR2084 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 700	JD 750, JD 755	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 7000	7515	0000-00-00 - en adelante	-	-	GS149
JOHN DEERE	Serie 8000	8100, 8100T, 8120, 8200, 8300, 8310, 8400 6081 T / 7.6L	0000-00-00 - en adelante	AR2083 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 8000	8100, 8100T, 8120, 8200, 8300, 8310, 8400 6081 T / 7.6L	0000-00-00 - en adelante	AR2084 -	-	-
JOHN DEERE	Serie 8000	8430, 8440, 8630	0000-00-00 - en adelante	-	OL466	GS117
JOHN DEERE	Serie 8000	8630, 8640, 8760, 8960	0000-00-00 - en adelante	-	OL514	-
JOHN DEERE	Serie 8000	8960	0000-00-00 - en adelante	-	-	GS121
JOHN DEERE	Serie 850	Tractores	0000-00-00 - en adelante	AR2088 -	OL514	-

Marca	Modelo	Serie
JOHN DEERE	Serie 900/2000	940, 975, 1140, 1420, 2040, 2140
JOHN DEERE	Serie 9000	9650 W
JOHN DEERE	Serie 9000	9900
JOHN DEERE	Serie 9000	9910, 9920
JOHN DEERE	Series varias	800/ 820/ 830/ 880/ 920/ 1010/ 1020/ 1030/ 1520/ 1530/ 1630/ 2010/ 2020/ 2030/ 2040/ 2120/ 2130/ 22
JOHN DEERE	Series varias	serie 24/ 111/ 165/ 244/ 299/ 300/ 301/ 302/ 310/ 350/ 380/ 400/ 401/ 410/ 440/ 450/ 480/ 482/ 600 /

Desde Hasta	Aire	Habitaculo	Aceite	Combustible
0000-00-00 - en adelante -	-	-	OL466	-
0000-00-00 - en adelante -	-	-	-	GS110
0000-00-00 - en adelante	AR2116 -	-	OL466	GS117
0000-00-00 - en adelante -	-	-	OL466	GS117
0000-00-00 - en adelante	AR1470 -	-	-	-
0000-00-00 - en adelante	AR1470 -	-	-	-