

Marca	Modelo	Serie	Desde Hasta	Aire	Habitaculo	Aceite	Combustible
ATLAS COPCO	570LXT	570LXT	0000-00-00 - en adelante	AR2101			
ATLAS COPCO	580 E/K/L/LE/SK/SL	580 E/K/L/LE/SK/SL 4-390	0000-00-00 - en adelante	AR2101 -	-	-	
ATLAS COPCO	588	588 4T-390	0000-00-00 - en adelante	AR2101 -	-	-	
ATLAS COPCO	AR 65 SUPER	AR 65 SUPER Deutz BF4L 2011	0000-00-00 - en adelante	AR2101 -	-	-	
ATLAS COPCO	CASE	construccion y compresores	0000-00-00 - en adelante	AR2121 -	-	-	
ATLAS COPCO	Compresores	Compresores	0000-00-00 - en adelante	AR2090 -	-	-	
ATLAS COPCO	CX80	CX80 Isuzu CC-4JG1	0000-00-00 - en adelante	AR2101 -	-	-	
ATLAS COPCO	Serie AR	AR52e, AR665 Deutz BF4L 1011	0000-00-00 - en adelante	AR2101 -	-	-	
ATLAS COPCO	Serie C	C80, C100	0000-00-00 - en adelante	AR2101 -	-	-	