

**Marca**   **Modelo** **Serie**  
PROTON 416   416 GXLi 4G92P

**Desde Hasta**   **Aire Habitaculo** **Aceite** **Combustible**  
0000-00-00 - en adelante   OL198